

Vodicí kolíky/Pouzdra vodicích kolíků

Vodicí kolíky Pouzdra pro vodicí kolíky

Název výrobku Strana		Vodicí kolíky Obýj typ s velkou kuželovou hlavou		-Tolerance D,P rozměr R volitelný-		Obýj typ s malou kuželovou hlavou		-Tolerance D,P rozměr R volitelný-		Typ s velkou kuželovou hlavou-Standardní-	
835		837		839		840		841		843	
-Vnější závit-		-S vnitřním šesthranem/S otvorem pro klíč, vnější závit-		-S upevněním šroubem Standardní, kompaktní-		-Specifikovaný úhel zkosení, tolerance D,P volitelná-		Zkosení typ s malou hlavou-Standardní-		-Vnitřní závit-	
845		847		848		849		851		853	
-Typ s velkou hlavou/Malou hlavou, stavěcí šrouby-		Typ s velkou kulovou hlavou-Standardní-		-Vnitřní závit, vnější závit-		-Tolerance D,P volitelná-		Typ s malou kulovou hlavou-Standardní-		-Vnitřní závit-	
856		857		859		861		863		865	
-Typ s velkou/malou kulovou hlavou, stavěcí šrouby-		Typ s velkou plochou hlavou-Standardní-		-Vnitřní závit-		-Vnější závit-		-Tolerance D,P volitelná-		-Kompatibilní s dorazovými šrouby-	
868		869		871		872		873		874	
-Tolerance D,P volitelná-		-Typ s velkou/malou plochou hlavou, stavěcí šrouby-		Nákrůžek-Standardní-		-Vnitřní závit-		-Vnější závit-		-Toužka nákrůžku specifikovaná/Nákrůžek Ø, Toužka nákrůžku specifik./Nákr. velký Ø-	
877		878		879		881		882		883-884	
-Úhel zkosení, tolerance D,P volitelná-		-Stavěcí šrouby-		Tvar špičky volitelný-Standardní, Standardní vnitřní závit, rovný vnitřní závit-		-Vnější závit-		-Typ se specifikovanou délkou špičky, s vnějším závitem-		-S nákrůžkem-	
885		886		887, 888		889		890		891	
-Stavěcí šrouby-		S přírubou-Ploché typ-		Bloky pro výškové nastavení		S přírubou-Montážní typ-		Kolíky posuvu-rovný typ, typ s nákrůžkem-		Vodicí čepy	
892		893		893		894		895, 896		897	
-Stavěcí šrouby-		S přírubou-Ploché typ-		Bloky pro výškové nastavení		S přírubou-Montážní typ-		Kolíky posuvu-rovný typ, typ s nákrůžkem-		Vodicí čepy	
892		893		893		894		895, 896		897	

Vodicí kolíky-Typ dvojité osazení-		-S upevňovacím šroubem-		-Vložkový typ-		-Velký typ s upevněním šroubem-		-Excentrický typ-		-S odvzdušněním-	
898		899		899		899		900		900	
Deskové polohovací kolíky		Držáky pro vodicí kolíky		Vodicí kolíky s malým průměrem-Rovné, s malou hlavou, s nákrůžkem, plastové-		Vodicí kolíky-Typ s velkou hlavou, plastové-		-Plastový typ s malou hlavou-		-Plastový typ s malou hlavou-	
901		902		903-906		907		909		909	
-S upevněním šroubem, plastové-		Dorazové kolíky-Rovné, typ s malou hlavou-		Čepy pro výškové nastavení-S vnějším závitem-Typ s podstavcem/Typ s vřecím záhluběním-		-Typ s vnitřním závitem-		-Typ s malou hlavou-		Kolíky pro udržování výšky/Krytky pro udržování výšky	
909		910		911		913		914		915	
Čepy se šesthranným dráhem-Osazený typ-		-Ploché typ-		Seřizovací čepy-Osazené/Osazené specifikované-		-Ploché typ, Typ se stavěcím šroubem na špičce-		-Typ s volitelným tvarem špičky-		-Typ s volitelným tvarem špičky-	
917		918		919, 920		921		922		922	
Držáky vodicích kolíků pro přípravky		-Integrované-		Testovací kolíky pro přivařované matice		Čepy pro výškové nastavení přípravků		Podložky pro výškové nastavení		-Vodicí kolíky pro přípravky-Kruhový okraj-	
923		924		925		926		926		927	
-Tvar projektilu-		-Třída přesná, standardní s volitelným tvarem špičky nákrůžku-		-Třída přesná, standardní bez volitelného tvaru špičky nákrůžku-		-Stavěcí šroub přesný, standardní, krátký typ-		-Stavěcí šroub přesný, standardní, krátký typ-		-Dlouhý typ-	
928		929, 931		930, 932		933, 934		933, 934		935	
-S upevňovacím šroubem-		-Typ s dvojitým osazením-		-Oválná-		-Izolační vodicí kolíky-		-Rozměr specifikovaný, s nákrůžkem-		-Rozměr specifikovaný, bez nákrůžku-	
936		937		938		938		939		940	
Pouzdra pro vodicí kolíky-Rovná		-S nákrůžkem-		-Pojistné-		-Oválná-		-Se zářezem-		-Typ s přírubou-	
941, 942		943, 944		945		946		946		947	
-Rovná, s nákrůžkem-		-Keramik-		-Keramik-		-Keramik-		-Keramik-		-Keramik-	
947		948		948		948		948		948	